




APB-0112

PARAFUSADEIRA 1/4" (800RPM)



Item	Código	Descrição
1	07 51 01 1001	Carcaça
2	07 51 01 1002	Pino Elástico
3	07 51 01 1003	Conector
4	07 51 01 1004	Botão Acionamento
5	07 51 01 1005	Válvula
6	07 51 01 1006	Bucha de Reversão
7	07 51 01 1007	O´Ring
8	07 51 01 1008	Mola
9	07 51 01 1009	O´Ring
10	07 51 01 1010	Alavanca Reversão
11	07 51 01 1011	Junta do Motor
13	07 51 01 1013	Rolam Esf (x2) (626ZZ)
14	07 51 01 1014	Placa (x2)
15	07 51 01 1015	Rotor
16	07 52 02 2121	Lâmina Rotor (x5)
17	07 51 01 1017	Pino
18	07 51 01 1018	Cilindro

Item	Código	Descrição
19	07 51 01 1019	Espaçador
20	07 51 01 1020	Mola
21	07 51 01 1021	Guia da Mola
22	07 51 01 1022	Engrenagem (x2)
23	07 51 01 1223	Engren Planet (x6)
24	07 51 01 1024	Pino (x6)
25	07 51 01 1225	Bucha (x6)
26	07 51 01 1226	Eixo de trabalho
27	07 51 01 1027	Rolamento Esfera
28	07 51 01 1228	Porca Intermediária
29	07 51 01 1029	Guia
30	07 51 01 1030	Anel (x3)
31	07 51 01 1031	Anel Elástico(RTW-21)
32	07 51 01 1032	Guia
33	07 51 01 1033	Esfera de Aço
34	07 51 01 1034	Embreagem
35	07 51 01 1035	Esfera de Aço (x4)

Item	Código	Descrição
36	07 51 01 1036	Arruela Guia
37	07 51 01 1037	Mola de Torque
38	07 51 01 1050	Arruela
39	07 51 01 1039	Porca de Ajuste
40	07 51 01 1040	Espaçador
41	07 51 01 1051	Carcaça embreag
42	07 51 01 1052	Retentor de esferas
43	07 51 01 1043	Mola
44	07 51 01 1044	Aruela
45	07 51 01 1245	Pinhão Guia
46	07 51 01 1046	Parafuso Prisioneiro
47	07 51 01 1047	O´Ring
48	07 51 01 1048	Difusor exaustão
49	07 51 01 1049	Parafuso (x2)
50	07 51 01 1250	Redutor
51	07 51 01 1251	Engrenag Central