




# APB-0235 FURADEIRA / EXTRUSORA (SEM MANDRIL)



Item	Código	Descrição
1	07 51 0235 01	Carcaça
2	07 51 0235 02	Pino elástico
3	07 51 0235 03	Entrada de ar
4	07 51 0235 04	Gatilho
5	07 51 0235 05	Valvula
6	07 51 0235 06	Bucha da valvula
7	07 51 0235 07	O-ring
8	07 51 0235 08	Mola da valvula
9	07 51 0235 09	O-ring (x2)
10	07 51 0235 10	Defletor de escape
11	07 51 0235 11	Tampa
13	07 51 0110 13	Rolamento (626zz)

Item	Código	Descrição
14	07 51 0235 14	Placa traseira
15	07 51 0235 15	Rotor
16	07 51 0235 16	Palhetas (x4)
17	07 51 0235 17	Pino elástico
18	07 51 0210 18	Cilindro
19	07 51 0235 19	Placa dianteira
20	07 52 1222 22	Rolamento (606zz)
21	07 52 0532 23	Rolamento (6001)
23	07 51 0235 23	O-ring
24	07 51 0235 24	Parafuso (x2)
25	07 51 0235 25	Pino (x5)
26	07 51 0235 26	Eixo de trabalho

Item	Código	Descrição
27	07 51 0235 27	Engrenagens (x5)
28	07 51 0235 28	Rolam Agulha (x5)
29	07 51 0313 11	Rolamento (6002zz)
31	07 51 0235 31	Anel engrenagem
32	07 51 0235 32	Carcaça dianteira
33	07 51 0235 33	Espaçador
34	07 51 0350 30	Rolamento (EE5)
35	07 51 0235 35	Espaçador do mandril
37	07 51 0235 37	Arruela
38	07 51 0235 38	Eixo do Planetário
42	07 51 0235 42	Luva emborrachada
43	07 51 0235 43	Chaveta