



Item	Código	Descrição
1A	07 52 03 9001	Suporte da Polia
1B	07 52 03 9002	Parafuso de Ajuste
1C	07 52 03 9003	Parafuso
2D	07 52 03 9004	Polia Intermediária
2E	07 52 03 9005	Arruela
2F	07 52 03 9006	Rolamento (x2)
3	07 52 03 9007	Mola
4	07 52 03 9008	Apoio Conjunto
5	07 52 03 9009	Parafuso Conjunto
6	07 52 03 9010	Parafuso Sextavado
7	07 52 03 9011	Correia
8	07 52 03 9012	Parafuso Sextavado
8A	07 52 03 9013	Arruela
9	07 52 03 9014	Polia do Acionamento
10	07 52 03 9015	Base Plana

Item	Código	Descrição
11	07 52 03 9016	Parafuso Sextavado
12	07 52 03 9017	Cobertura
14	07 52 03 9019	Barra de Tensão
15	07 52 03 9020	Mola
16	07 52 03 9021	Pino de Alavanca
17	07 52 03 9022	Pino de Alavanca
18	07 52 03 9023	Carcaça
19	07 52 03 9024	Rolamento
20	07 52 03 9025	Placa Traseira
21	07 52 03 9026	Espaçador
22	07 52 03 9027	Trava do Rotor
23	07 52 03 9028	Coroa
24	07 52 03 9029	Rolamento
25	07 52 03 9030	Tampa Dianteira
26	07 52 03 9031	Cilindro

Item	Código	Descrição
27	07 52 03 9032	Palheta
28	07 52 03 9033	Rotor
29	07 52 03 9034	Gatilho
30	07 52 03 9035	Pino
31	07 52 03 9036	Válvula
32	07 52 03 9037	O-Ring
33	07 52 03 9038	O-Ring
34	07 52 03 9039	O-Ring
35	07 52 03 9040	Haste da Válvula
36	07 52 03 9041	O-Ring
37	07 52 03 9042	Mola da Válvula
38	07 52 03 9043	Defletor
39	07 52 03 9044	Entrada de Ar
40	07 52 03 9045	Chave Allen 4mm
41	07 52 03 9046	O-Ring