




APB-0411

# ESMERILHADEIRA ANGULAR 5"



Item	Código	Descrição
1	07 52 01 4601	Carcaça
2	07 52 01 4602	Capa
3	07 52 01 4603	Peneira
4	07 52 01 4604	Parafuso (peça 04)
5	07 52 01 4605	Manípulo
6	07 52 01 4606	Parafuso (peça 06)
7	07 52 01 4607	Arruela (peça 07)
8	07 52 01 1624	Rolamento (Pç 24)
9	07 52 01 3619	Anel Retenç (pç 19)
10	07 52 01 4608	Arruela (peça 10)
11	07 52 01 4609	Engrenagem (pç 11)
12	07 52 01 4610	Rolamento (pça 12)
13	07 52 01 4611	Êmbolo guia
14	07 52 01 3632	Chaveta
15	07 52 01 4612	Vedação (peça 15)

Item	Código	Descrição
16	07 52 01 4613	Arruela (peça 16)
17	07 52 01 4614	Capa protetora
18	07 52 01 4615	Arruela (peça 18)
20	07 52 01 4616	Arruela (peça 20)
21	07 52 01 4617	Arruela pressão (x4)
22	07 52 01 4618	Parafuso (pç 22)(x4)
23	07 52 01 4619	Engrenagem (pç 23)
24	07 52 01 1612	Rolamento (pç 12)
26	07 52 01 4620	Placa Frontal
27	07 52 01 4621	Cilindro
28	07 52 01 4622	Pino (peça 28)
29	07 52 01 4623	Rotor
30	07 52 04 3229	Lâmina rotor (x4)
31	07 52 01 4625	Prato Traseiro
32	07 52 01 4626	O-Ring (peça 32)

Item	Código	Descrição
33	07 52 01 4627	Porca roscada
34	07 52 01 4628	O-Ring (peça 34)
35	07 52 01 4629	Porca Hexagonal
36	07 52 01 4630	Carcaça traseira
37	07 52 01 4631	Bucha
38	07 52 01 4632	Gatilho
39	07 52 01 4633	Pino de segurança
40	07 52 01 4634	Pino (peça 40)
41	07 52 01 3616	O-Ring (peça 16)
42	07 52 01 4635	Mola (peça 42)
43	07 52 01 4636	O-Ring (peça 43)
44	07 52 01 4637	Porca (peça 44)
45	07 52 01 4638	Conector
46	07 52 01 4639	Chave (peça 46)
47	07 52 01 4640	Chave (peça 47)