




APB-0544

CHAVE DE IMPACTO 3/4" (TWIN HAMMER)



Item	Código	Descrição
1	07 51 0544 01	Parafuso M8x25
2	07 51 0544 02	Arruela De Pressão
3	07 51 0544 03	Carcaça Do Martelo
4	07 51 0544 04	Arruela De Pressão
5	07 51 0544 05	Parafuso M6x20
6	07 51 0544 06	Manipulo
7	07 51 0544 07	Bucha Da Bigoma
8	07 51 0544 08	Anel Trava
9	07 51 0544 09	O-ring 12x2.3
10	07 51 0544 10	Bigoma
11	07 51 0544 11	Caixa Do Martelo
12	07 51 0544 12	Martelo
13	07 51 0544 13	Pino Do Martelo
14	07 51 0544 14	Parafuso M8x6
15	07 51 0544 15	Placa Espaçadora
16	07 51 0544 16	Junta Dianteira
17	07 51 0544 17	Carcaça

Item	Código	Descrição
18	07 51 0544 18	Proteção De Borracha
19	07 51 0544 19	Rolamento
20	07 51 0544 20	Placa Frontal
21	07 51 0544 21	Pino 6x16
22	07 51 0544 22	Cilindro
23	07 51 0544 23	Laminas Do Rotor
24	07 51 0544 24	Rotor
25	07 51 0544 25	Placa Traseira
26	07 51 0544 26	Rolamento
27	07 51 0544 27	Tampa De Exaustão
28	07 51 0544 28	O-ring 27x24
29	07 51 0544 29	Gatilho
30	07 51 0544 30	Pino 4x18
31	07 51 0544 31	Acabamento Dianteiro
32	07 51 0544 32	Entrada De Ar
33	07 51 0544 33	O-ring 14x2
34	07 51 0544 34	Mola Da Entrada De Ar

Item	Código	Descrição
35	07 51 0544 35	O-ring 5x1.8
36	07 51 0544 36	Assento Da Valvula
37	07 51 0544 37	Pino 1.5x14
38	07 51 0544 38	O-ring 25x1.5
39	07 51 0544 39	Pino Da Valvula
40	07 51 0544 40	Espaçador
41	07 51 0544 41	Acabamento Trás-Punho
42	07 51 0544 42	Bucha Da Valvula
43	07 51 0544 43	Valvula De Reversão
44	07 51 0544 44	Anel Trava
45	07 51 0544 45	Junta Traseira
46	07 51 0544 46	Tampa Traseira
47	07 51 0544 47	Pino 3x24
48	07 51 0544 48	Botão De Reversão
49	07 51 0544 49	Mola Botão Reversão
50	07 51 0544 50	Esfera Metálica
51	07 51 0544 51	Pino 4x8