




APB-0564

CHAVE DE IMPACTO 1" LONGA (PINLESS)



Item	Código	Descrição
1	07 51 05 6301	Parafuso (peça01) (x8)
2	07 51 05 6302	Arruela (peça02) (x8)
3	07 51 05 6303	Porca (peça03) (x4)
4	07 51 05 6304	Carcaça do martelo
5	07 52 05 6205	Manípulo
6	07 51 05 6306	Parafuso (peça06) (x4)
7	07 51 05 6307	Arruela (peça07) (x4)
8	07 51 05 6408	Vedação (peça 08)
9	07 51 05 6309	O-Ring (peça 09)
10	07 51 05 6310	Bucha (peça 10)
11	07 51 05 5038	Anel (peça 11)
12	07 51 05 5036	O-Ring (peça 12)
13	07 51 05 6313	Bigorna 1"
14	07 51 05 6314	Bucha (peça 14)
15	07 51 05 6315	Martelo
16	07 51 05 6316	Came
17	07 51 05 6317	Caixa do martelo

Item	Código	Descrição
18	07 51 05 6318	Rolam esf (peça 18)
19	07 51 05 6419	Carcaça
20	07 51 05 6320	Rolamento esf (pç 20)
21	07 51 05 6321	Placa dianteira
22	07 51 05 6422	Lâmina do rotor (x6)
23	07 51 05 6423	Rotor
24	07 51 05 6424	Cilindro
25	07 51 05 6325	Placa traseira
26	07 51 05 6326	Rolam esferas (pç 26)
27	07 51 05 6327	Vedação (peça 27)
28	07 51 05 6328	Manípulo traseiro
29	07 51 05 6329	Pino (peça 29)
30	07 51 05 6330	Parafuso (peça 30)
31	07 51 05 6331	O-Ring (peça 31)
32	07 51 05 6332	Bucha da válvula
33	07 51 05 6333	O-Ring (peça 33)
34	07 51 05 6334	Botão de regulagem

Item	Código	Descrição
35	07 51 05 6335	Esfera
36	07 51 05 6336	Mola (peça 36)
37	07 51 05 6337	Bucha (peça 37)
38	07 51 05 6338	Pino (peça 38)
39	07 51 05 6339	Válvula (peça 39)
40	07 51 05 6340	Mola (peça 40)
41	07 51 05 6341	O-Ring (peça 41) (x2)
42	07 51 05 6342	Parafuso (peça 42)
43	07 51 05 6343	Entrada de ar
44	07 51 05 6344	Filtro
45	07 51 05 6345	Conector
46	07 51 05 6346	Parafuso (peça 46) (x4)
47	07 51 05 6347	Pino (peça 47)
48	07 51 05 6348	Pino (peça 48)
49	07 51 05 6349	Gatilho