




APB-1311 GRAMPEADOR 14/50



Item	Código	Descrição
1	07 51 13 1101	Parafuso Sextavado
2	07 51 13 1102	Rolamento
3	07 51 13 1103	O'ring 9 X 1.8
4	07 51 13 1104	Tampa De Exaustao
5	07 51 13 1105	Parafuso Sextavado
6	07 51 13 1106	Arruela De Pressao
7	07 51 13 1107	Carcaca Superior
8	07 51 13 1108	Assento De Mola
9	07 51 13 1109	Mola (Pc 09)
10	07 51 13 1110	O'ring 38.7 X 2.65
11	07 51 13 1111	Capa De Fechamento
12	07 51 13 1112	O'ring 48.7 X 2,65
13	07 51 13 1113	Anel Vedacao Cilindro
14	07 51 13 1114	Anel De Revestimento
15	07 51 13 1115	O'ring 57.5 X 3
16	07 51 13 1116	O'ring 41.7 X 3
17	07 51 13 1117	O'ring 46.2 X 3.55
18	07 51 13 1118	Cilindro 1
19	07 51 13 1119	O'ring 35.5 X 3.55
20	07 51 13 1120	Embolo
21	07 51 13 1121	Protecao De Impactos
22	07 51 13 1122	Junta De Vedacao
23	07 51 13 1123	Carcaca

Item	Código	Descrição
24	07 51 13 1124	Arruela (Pc 24)
25	07 51 13 1125	O'ring 1.7 X 2
26	07 51 13 1126	Assento (Pc 26)
27	07 51 13 1127	Pino Do Gatilho
28	07 51 13 1128	Mola (Pc28)
29	07 51 13 1129	Barra De Seguranca
30	07 51 13 1130	Gatilho (Pc 30)
31	07 51 13 1131	Pino 3 X 16
32	07 51 13 1132	Suporte Seguranca
33	07 51 13 1133	Anel De Vedacao
34	07 51 13 1134	Vedacao Da Valvula
35	07 51 13 1135	O'ring 16 X 1.6
36	07 51 13 1136	O'ring 6.1 X 1.8
37	07 51 13 1137	O'ring 6.4 X 2
38	07 51 13 1138	Assento Da Valvula
39	07 51 13 1139	Mola Da Valvula
40	07 51 13 1140	O'ring 2.5 X 1.5
41	07 51 13 1141	Valvula (Pc 41)
42	07 51 13 1142	O'ring 18 X 2.65
43	07 51 13 1143	Assento Valv (Pc 43)
44	07 51 13 1144	Mola De Disparo
45	07 51 13 1145	Parafuso Sextavado
46	07 51 13 1146	Arruela De Pressao

Item	Código	Descrição
47	07 51 13 1147	Placa
48	07 51 13 1148	Guia (Pc 48)
49	07 51 13 1149	Paraf Sextavado(Pc 49)
50	07 51 13 1150	Paraf Sextavado(Pc 50)
51	07 51 13 1151	Tampa De Seguranca
52	07 51 13 1152	Placa Ficadora
53	07 51 13 1153	Parafuso Sextavado
54	07 51 13 1154	Parafuso Limitador
55	07 51 13 1155	Mola Espiral
56	07 51 13 1156	Impulsador
57	07 51 13 1157	Parafuso Sextavado
58	07 51 13 1158	Magazine
59	07 51 13 1159	Parafuso Sextavado
60	07 51 13 1160	Suporte Do Magazine
61	07 51 13 1161	Placa Do Suporte
62	07 51 13 1162	Amortecedor Imp Magazine
63	07 51 13 1163	Pino Sup Magazine
64	07 51 13 1164	Base De Fixacao
65	07 51 13 1165	Capa De Borracha
66	07 51 13 1166	Junta Tampa Traseira
67	07 51 13 1167	Tampa Traseira
68	07 51 13 1168	Parafuso Sextavado
69	07 51 13 1169	Niple